

斑鳩西小学校体育館エアコン操作盤操作方法

1. 開錠方法



- ①エアコン鍵にてリモコン盤ノブに鍵を差し、時計と反対方向に回してください。
- ②開錠されるので、ノブ上部のPUSH部分を押してください。
- ③ノブの下部が外にでますので、右に回すとリモコン盤扉が開きます。

開錠後



各操作盤により、稼働するエアコンの系統が決まっていますので、すべてを稼働させる場合は、すべての電源を入れてください。半分だけの使用でも料金は変わりません。

2. 使用方法

○電源切状態



①右下の運転/停止ボタンを押して、電源を入れてください。

電源入状態



①左右の◀▶ボタンにて、設定温度、運転モード、風速風向の切換ができます。

②切換後、上下の▲▼ボタンにて、温度等内容の切換が可能です。

温度調整、風速風向以外の部分は操作しないでください。

③使用后、運転/停止ボタンを押し、電源切状態となっていることを確認してください。