


斑鳩町文化振興センター大ホール（平面図）



凡 例

記号	名称
☐	照明用フロアコンセント (4ヶ口)
☐	照明用フロアコンセント (3ヶ口)
☐ _{60A}	照明用フロアコンセント (60A1ヶ口)
☐ _{M_{up}}	マイクホンコンセント (16ch用)
☐ _{M₂}	マイクホンコンセント (2ヶ口)
☐ _{S₁}	スピーカーコンセント (2ヶ口)
☐ _{E_V}	マイクホンエレベーター
☐ _J	インカムコンセント (1ヶ口)
☐ _{100V}	仮設照明電源 (100V)
☐ _{100V}	仮設照明電源 (100V)
☐ _{200V}	仮設照明電源 (200V)

- ホリゾンライト
- パルク
- 吊物/小-10
- 吊物/小-9
- 吊車1
- 正面反射板 天井反射板2
- サスペンションライト4
- 中置車2
- 一文字車5
- 吊物/小-8
- 吊物/小-7
- サスペンションライト3
- スクリーン(ボーターライト共吊)
- 吊車3
- 一文字車4
- 吊物/小-6
- サステイト2
- 吊物/小-5
- 一文字車3
- 天井反射板1
- 吊物/小-4
- 吊車2
- サスペンションライト
- 一文字車2
- 吊物/小-3
- ボーターライト
- 吊車1
- 一文字車1
- 吊物/小-2
- 空/小
- 機材置場
- 客席ライト